

Simpleware ScanIP

Οδηγίες Χρήσης Λογισμικού

Έκδοση 0-2018.12

Τελευταία αναθεώρηση: Φεβρουάριος 2019 (αριθμός αναθεώρησης 1.4).

Το παρόν έγγραφο είναι ένα ηλεκτρονικό αντίγραφο των βασικών 'Οδηγιών Χρήσης' του Λογισμικού Simpleware ScanIP. Λεπτομερείς οδηγίες μπορούν να βρεθούν στον 'Οδηγό Αναφοράς'.

Περιγραφή του Simpleware ScanIP

Το Simpleware™ ScanIP παρέχει πυρήνα διεπαφής επεξεργασίας εικόνων με πρόσθετες διαθέσιμες υπομονάδες για παραγωγή προτύπων Περατών Στοιχείων (Finite Element), ολοκλήρωση CAD, εξαγωγές NURBS, και υπολογισμούς ιδιοτήτων υλικών.

Το Simpleware ScanIP είναι η συσκευή λογισμικού, με υπομονάδες που ενσωματώνονται στο ίδιο το λογισμικό, αντί να αντιπροσωπεύουν ξεχωριστά αυθύπαρκτα προγράμματα λογισμικού.

Επισημάνσεις χρήσης

Το ScanIP προτίθεται για χρήση ως διεπαφή λογισμικού και σύστημα κατάτμησης εικόνων για τη μεταφορά πληροφοριών εικόνας από έναν ιατρικό σαρωτή τέτοιον όπως έναν σαρωτή CT ή έναν Σαρωτή Απεικόνισης Μαγνητικού Συντονισμού προς ένα παραγόμενο αρχείο. Προτίθεται να χρησιμοποιείται επίσης και ως προ-εγχειρητικό λογισμικό για προσομοίωση/εκτίμηση επιλογών χειρουργικής θεραπείας. Το ScanIP δεν προορίζεται για χρήση σε απεικονίσεις μαστογραφίας.

Προειδοποιήσεις και συστάσεις

Το παρόν προϊόν εννοείται αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση και θα έπρεπε να χρησιμοποιείται μόνον από εκπαιδευμένους τεχνικούς με επαγγελματικό επίπεδο στην Αγγλική.

Τα Αγγλικά είναι η γλώσσα που χρησιμοποιείται στη διεπαφή του λογισμικού Simpleware ScanIP.

Τα προϊόντα του πρέπει να επαληθεύονται από τον φέροντα την ευθύνη ιατρό.

Το Simpleware ScanIP έχει τη δυνατότητα να επεξεργάζεται, να αποθηκεύει ή να απορρίπτει πληροφορίες που περιέχονται σε ιατρικά αρχεία απεικονίσεων, όπως αρχεία DICOM, κατά την διαδικασία εισαγωγής αυτών των αρχείων. Η διαδικασία εισαγωγής μπορεί να περιλαμβάνει διάφορες μεθόδους μεταφοράς δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των USB, CD/DVD, μονάδων σκληρού δίσκου ή συστημάτων αποθήκευσης βάσει διακομιστή, όπως το PACS. Όταν αρχεία αυτού του είδους περιέχουν προσωπικές πληροφορίες ασθενών, οι τελικοί χρήστες φέρουν την ευθύνη της τήρησης των τοπικών νομοθεσιών σχετικά με τον χειρισμό των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, (π.χ. HIPPA για τις ΗΠΑ και ΓΚΠΔ για την Ε.Ε.) και να απορρίπτουν οποιοσδήποτε πληροφορίες, όπου απαιτείται. Ανατρέξτε στη σχετική ενότητα στον Οδηγό αναφοράς σχετικά με τον τρόπο αποθήκευσης και προσβασιμότητας στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα εντός του Simpleware ScanIP, για να βεβαιωθείτε ότι η χρήση συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις.

Συνιστάται να χρησιμοποιείτε το Simpleware ScanIP εντός ενός περιβάλλοντος υλισμικού ή/και δικτύου στο οποίο έχουν τεθεί σε λειτουργία έλεγχοι κυβερνασφάλειας συμπεριλαμβανομένης της χρήσης προγράμματος προστασίας από ιούς και τείχους προστασίας.

Ακρίβεια

Οιαδήποτε επεξεργασία και πλεγματοποίησης απεικονίσεων του Simpleware ScanIP έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να χρησιμοποιούν εφέ όγκου για τη βελτίωση της ακρίβειας των επιφανειών. Μια αναδομώμενη 3διάστατη επιφάνεια συνήθως παρουσιάζει μέγιστο συντελεστή σφάλματος της τάξης του 1/2 του μεγέθους ενός voxel.

Σημείωση: Η ακρίβεια ενός προτύπου εξαρτάται από την ευκρίνεια της εικόνας και την ποιότητα της αρχικής σάρωσης. Η ακρίβεια ενός προτύπου εξομοίωσης επίσης εξαρτάται από τις απαιτήσεις του χρήστη και τις επιλογές του λογισμικού προσομοίωσης.

Κατά τη διάρκεια της ανακατασκευής μιας επιφάνειας, σφάλμα μπορεί να ανιχνευθεί κοντά σε οξείες άκρες, που είναι δύσκολο να ανακατασκευαστούν όταν χρησιμοποιούνται οποιεσδήποτε τεχνικές πλεγματοποίησης βασισμένες σε απεικονίσεις. Παρουσία υπερβολικού θορύβου σε σαρωμένες εικόνες μπορεί επίσης να επηρεάσει την ακρίβεια της ανακατασκευής.

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης αυτών των πληροφοριών και έκτακτα περιστατικά

Οι τελικοί χρήστες του Simpleware ScanIP μπορούν να αιτήσουν ένα δωρεάν έκτυπο αντίγραφο του παρόντος εγγράφου. Για αυτό το σκοπό, παρακαλούμε επικοινωνήστε με simpleware@synopsys.com.

Σε περίπτωση που απαιτούνται πληροφορίες για ένα έκτακτο περιστατικό, παρακαλούμε καλέστε το +44(0)1392 428750.

Σε περίπτωση που συναντήσετε προσωρινή μη διαθεσιμότητα του παρόντος εγγράφου διαμέσου του ιστότοπου της Synopsys ή του διαδικτύου γενικότερα, ή λόγω των δυνατοτήτων πρόσβασης του ιδρύματός σας, συνιστούμε τη προσωρινή αναστολή της χρήσης του λογισμικού μέχρι την αποκατάσταση της πρόσβασης, εκτός αν διαθέτετε ένα έκτυπο αντίγραφο του παρόντος εγγράφου.

Δεν υφίστανται προβλέψιμα ιατρικά έκτακτα περιστατικά που να σχετίζονται με τη παρούσα συσκευή. Αν πιστεύετε ότι η συσκευή ενδεχομένως έχει συνεισφέρει άμεσα ή έμμεσα στο τραυματισμό ή το θάνατο ενός ασθενούς, παρακαλούμε επικοινωνήστε αμέσως με simpleware@synopsys.com ή καλέστε το +44(0)1392 428750.

Σύμβολα διαλόγων

Το Simpleware ScanIP χρησιμοποιεί μια ομάδα συνήθων συμβόλων (εικονιδίων) όταν εμφανίζει διαλόγους πληροφοριών. Ο παρακάτω πίνακας παρέχει πληροφορίες σχετικές με τη σοβαρότητα του κινδύνου που σχετίζεται με κάθε είδος συμβόλου.

Σύμβολο	Σημασία
	- Υπόδειξη ή Πληροφορίες. - Επίπεδο κινδύνου: Χαμηλό. - Οι παρεχόμενες πληροφορίες ενδέχεται να είναι χρήσιμες αλλά η αγνόησή τους φέρει ένα πολύ χαμηλό κίνδυνο πρόκλησης τραυματισμού ή θανάτου στον ασθενή.
	- Προειδοποίηση δυνητικού σφάλματος χρήσης. - Επίπεδο κινδύνου: Μέσο. - Οι παρεχόμενες πληροφορίες σχετίζονται με μια εγχείρηση που ήταν επιτυχής αλλά ο χρήστης απαιτείται να είναι ενήμερος των λεπτομερειών οι οποίες ενδέχεται να επισημαίνουν ανεπιθύμητες δυσμενείς επιπτώσεις.
	- Σφάλμα/διακοπή λειτουργίας. - Επίπεδο κινδύνου: Χαμηλό. - Μια λειτουργία διακόπηκε. Παρόλο που το αποτέλεσμα είναι αρνητικό, δεν υφίσταται κίνδυνος δυσμενών ανεπιθύμητων αποτελεσμάτων.

Οδηγίες χρήσης

Έναρξη του Simpleware ScanIP

Αφότου εγκαταστήσετε το λογισμικό στον Η/Υ σας, κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο του Simpleware ScanIP στην επιφάνεια εργασίας σας. Εναλλακτικά, μπορείτε να κάνετε κλικ στο εικονίδιο των Windows στη "γραμμή εργασιών" και να πλοηγηθείτε στο **Synopsys > Simpleware ScanIP O-2018.12**.

Μπορείτε να ανοίξετε τον οδηγό αναφοράς, κάνοντας κλικ στο κουμπί "Βοήθεια" στη σελίδα υποδοχής, η οποία εμφανίζεται με την εκκίνηση του Simpleware ScanIP.

Η χρήση του Simpleware ScanIP ελέγχεται μέσω ενός αρχείου κλειδιού αδειας το οποίο μπορεί να είναι είτε κλειδωμένο στο τερματικό δικτύου ή μεταφερίσιμο. Οι οδηγίες για τη ρύθμιση αμφοτέρων αυτών των εναλλακτικών αδειών περιγράφονται στον **Οδηγό Αναφοράς**. Όλα τα απαιτούμενα προγράμματα εγκατάστασης λογισμικού (τα εργαλεία προϊόντος και αδειών) και τα κλειδιά αδειας μπορούν να μεταφορτωθούν από το **SolvNet** (<https://solvnet.synopsys.com>). Παρακαλούμε σημειώστε ότι μόνον ενεργές άδειες του Simpleware ScanIP θα είναι σε θέση να αποκτήσουν πρόσβαση στο SolvNet.

Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα

- Windows 7*
- Windows 10*†
- Windows Server 2008 R2*
- Windows Server 2012*
- Windows Server 2016*
- Εργαλεία αδειας για Linux 32-bit και 64-bit

*Μόνον εκδόσεις 64-bit των εν λόγω λειτουργικών συστημάτων υποστηρίζονται.

†Το Simpleware ScanIP έχει δοκιμαστεί πλήρως σε αυτό το λειτουργικό σύστημα.

Συνιστώμενες απαιτήσεις συστήματος

Λειτουργικό Σύστημα	Υλισμικό
• Windows 10 • Windows Server 2016 Υποστηρίζονται λειτουργικά συστήματα μόνον 64-bit.	• Επεξεργαστής: Intel Core i7 ή ισοδύναμος • Μνήμη (RAM): 16 GB ή υψηλότερη** • Κάρτα γραφικών: Κάρτα γραφικών τάξης Σταθμού εργασίας συμβατή με OpenGL 3.2 με 1024 MB VRAM • Ανάλυση οθόνης: 1920 x 1080; True color (32bit) ή υψηλότερη • Χωρητικότητα δίσκου: 100 GB ** Ως καθοδηγητική συμβουλή, επιτρέψτε διπλάσια RAM από το μέγεθος των ομάδων δεδομένων σας για απόδοση οπτικοποίησης όγκων και περίπου 4πλάσια με 8πλάσια για κατάτμηση, πλεγματοποίηση επιφανειών, κλπ. Η απαιτούμενη μνήμη εξαρτάται σημαντικά από το μέγεθος και την πολυπλοκότητα των δεδομένων της εικόνας σας και του προκύπτοντος προτύπου προς ανάλυση. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την υποστήριξη της Simpleware για περισσότερες πληροφορίες πάνω σε οποιοσδήποτε συγκεκριμένες διευκρινήσεις.

Στοιχεία επικοινωνίας κατασκευαστή



Simpleware ScanIP O-2018.12

Κατασκευάστηκε το 2018 από τη Synopsys Simpleware Product Group

Synopsys (Northern Europe) Ltd.

Bradinch Hall, Castle Street, Exeter, EX4 3PL, United Kingdom

Τηλ: +44(0)1392 428750

Email: simpleware@synopsys.com



Το Simpleware ScanIP είναι προϊόν σήμανσης CE

UDI Number: (01) 00863520000338

Τρέχουσα διαθεσιμότητα ως προϊόν σήμανσης CE

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη τρέχουσα διαθεσιμότητα και σχέδια του Simpleware ScanIP ως προϊόν σήμανσης CE στη χώρα σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με simpleware@synopsys.com.